SFL-4E40　600W 大光量蛍光灯ライト　取扱説明書

この度は「SFL-4E40 600W 大光量蛍光灯ライト」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

■製品説明

タングステン換算 3500w 以上！！。大光量 150w 蛍光管（150w タイプではありません！！）を 4 本使用するこのライトは定常光照明、最大級の明るさです。しかも 75×75cm のソフトボックスが組み込まれているので人物に最適な柔らかい光で嫌な影が出ません。特にムービではコスパの高いデイライト光源としてスタジオ常設に適しています。

■スペック

本体サイズ：32×32×36cm（蛍光管装着時）
本体重量：2800g
蛍光管重量：810g
ソフトボックスサイズ：75 × 75 ×55cm
口金：E-39 / E-40
光量：F5.6　1/125（ISO-100 / 1m 実測値）

■お届け内容

●本体　●75×75cm ソフトボックス
●スティック ×4 本　●ディフューザー
●150w 蛍光管 ×4
●AC コード

■背面

※コンセントを抜く場合は必ず各蛍光管スイッチを off にしてからコンセントを抜いて下さい。

■150W 蛍光管取付け方法

150W 蛍光管を口金に差し込んだら、矢印のネジを締めてグラグラしないように固定します。
（蛍光管自身が大きく重たい為必ず固定して下さい）

■ソフトボックス組み立て方

① 本体にソフトボックスを被せスティックを差します。

差し込み口が固定

差し込み口がマジックテープ

② ソフトボックス側にスティックも差し込みます。先に固定された方に差したら、対角のマジックテープの方を差します。この時、マジックテープを伸ばした状態で差し込み三つ折りに折り畳むように留めます。

③ソフトボックスの装着が完成で

④蛍光管を装着します。【■150W 蛍光管取付け方法】をご参考ください。

⑤光をよりやわらかくする場合はお好みでディフューザーを装着して下さい。

★使用電源は AC100V 50/60Hz でご利用ください。
★使用しない場合は電源コードを抜いてください。
★保証書は再発行致しません。大切に保管ください。(保証規定もご一読ください)
★本機を分解、改造することは危険ですのでやめてさい。
★本製品は、大光量のライトですので、コンセントを抜く場合は必ず本体のスイッチを OFF にしてからコンセントを抜いて下さい。故障の原因となります。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM

20131205